



تنبيه: اقرأ التعليمات قبل استخدام الجهاز.



Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على bk.princecastle.com.

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdź tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

جدول المحتويات

2	تعريف المنتج
2	مواصفات المنتج
2	معلومات السلامة
3	التهيئة
4	تعريف المنتج
4	التركيب
5	التشغيل
6	وضع مستقل
7	تحديد موقع المنتج (الوضع المستقل)
7	التنظيف
8	ضبط درجة الحرارة
9	معايرة سخانات
10	تغيير الانتظار وطهي المزيد من الأوقات
11	تغيير أسماء المنتج
12	تغيير مقياس درجة الحرارة
12	ضبط مستوى الصوت التنبيه
13	القائمة الافتراضية
13	تخطيطات المنطقة
14	فترات اليوم
15	استكشاف الأعطال وإصلاحها
16	التشخيص
17	مخطط الأسلاك
19	منظر ممدد

الضمان المحدود

رهنأ بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة، يضمن المصنِّع أن المنتج سيكون خالياً من العيوب في المواد والتصنيع لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ التركيب الأصلي. تنطبق هذه الضمانة على كلِّ من قطع الغيار وأجور الخدمة. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، لا يجوز أن يتجاوز تاريخ بدء الضمان تسعين (90) يوماً من تاريخ التصنيع، بغض النظر عن تاريخ التركيب الفعلي .
تُضمن مكونات شريط المؤقت (Timer Bar) والمجموعات المرتبطة بها بشكل منفصل لتكون خالية من العيوب في المواد والتصنيع لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ بدء الضمان المعمول به. بعد انتهاء فترة الضمان الأولية للمنتج البالغة ثلاث (3) سنوات، يقتصر نطاق التغطية على قطع الغيار فقط، ولا يشمل بعد ذلك أجور الخدمة.

يخضع هذا الضمان للاستثناءات والشروط التالية:

- يؤدي استخدام أي قطع Prince Castle غير أصلية إلى إلغاء هذا الضمان.
- يجب القيام بكافة الأعمال خلال ساعات العمل العادية. سيتم احتساب ساعات العمل الإضافية (المبلغ الإضافي) على العميل.
- لا يشمل هذا الضمان الأضرار الناجمة عن الإهمال و / أو النسيان و / أو سوء الاستخدام (على سبيل المثال ، إسقاط أو العبث أو تبديل الأجزاء أو المعدات التي لحقت بها أضرار أثناء الشحن أو بالحريق أو الفيضان أو كارثة طبيعية).
- لا يغطي هذا الضمان جميع المشاكل الناتجة عن التشغيل على فولتية بخلاف تلك المحددة في لوحات معلومات الجهاز. التحويل إلى الفولتية الصحيحة تقع على عاتق العميل.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قِبل وكالة Prince Castle للخدمة أو فني صيانة Prince Castle خلال فترة الضمان.

تحتوي: لـ ا يجوز تركيب هذا الجهاز في مكان يملك للخدمة الوصول إليه

تعريف المنتج

EHB24ACE-XX

صندوق تعليق
ممتد

عدد الرفوف

عدد الصواني
في كل رف

يوجد "A" في حالة وجود
أشرطة توقيت مساعدة
(أشرطة على الجزء الخلفي
من الوحدة)

"CE" موجودة إذا كان
يمكن استخدام الصندوق
خارج الولايات المتحدة

تسمية البلد، على سبيل
المثال "CA" وتعني كندا

مواصفات المنتج

نمط	رقم المنتج	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	العمق (مم)	الوزن (كغ)	فولطية	واط
2H X 2W	EHB22ACE	19.7 (500)	11.1 (282)	14.1 (358)	64 رطل. (29.0)	208-240	1252
2H X 3W	EHB23ACE	27.2 (691)	11.1 (282)	14.1 (358)	74 رطل. (33.6)	208-240	1878
2H X 4W	EHB24ACE	33.2 (843)	11.1 (282)	14.1 (358)	97 رطل. (44.0)	208-240	2500
3H X 2W	EHB32ACE	19.7 (500)	18.3 (465)	14.1 (358)	80 رطل. (36.3)	208-240	1600
3H X 4W	EHB34ACE	33.2 (843)	18.3 (465)	14.1 (358)	120 رطل. (54.4)	208-240	3760
4H X 2W	EHB42ACE	19.7 (500)	20.6 (523)	14.1 (358)	94 رطل. (42.6)	208-240	2500

ملاحظة: جميع أرقام الطرازات الموضحة أعلاه مخصصة للوحدات مزدوجة الجانب (مع أشرطة توقيت مساعدة). للوحدات ذات الجانب الواحد، قم بإزالة الحرف "A"

ملاحظة: بالنسبة للمنتجات الدولية (خارج الولايات المتحدة)، أضيف "CE" إلى نهاية رقم الطراز.

ملاحظة: الوزن (كغ) هو وزن الشحن.

معلومة مهمة

تحتفظ Prince Castle بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج دون أي إشعار. ومثل هذه المراجعات لا تخول المشتري الحق في طلب إجراء عمليات تغيير أو تحسين أو إضافة أو استبدال لأحد الأجهزة التي سبق شراؤها.


ولا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

ولا يجب القيام بالتنظيف وأعمال الصيانة من قبل الأطفال دون وجود إشراف

معلومات السلامة


تحذير 

يشير إلى معلومات مهمة للتشغيل السليم للوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا التحذير إلى تلف الجهاز و/أو إصابة جسدية شديدة أو الوفاة.

تنبيه 

يشير إلى معلومات مهمة لتشغيل الوحدة. وقد يؤدي عدم الالتزام به إلى تلف الماكينة.


التهينة



EHB23ACE




EHB22ACE



EHB24ACE



EHB32ACE




EHB34ACE





EHB42ACE

تعريف المنتج



التركيب



التشغيل

تحذير: لا يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية الغير كافية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم يكن قد خضع لإشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.



4 عند ما تكون شاشة LED متوقفة، قم بتحميل المنتج واضغط على زر سهم المقلاة.

إذا كان أكثر من مقلاة نشطة للمنتج، فسوف يتحول مؤشر LED الخاص بالمقلاة الأولى التي تم إدخالها إلى اللون الأخضر.



سوف يتحول مؤشر LED الخاص بالمقلاة الثانية بنفس المنتج من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر.

يمكن إيقاف مؤقت LED (الغاوه) في أي وقت عن طريق الضغط على زر سهم المقلاة المقابل وإطلاقه.

إذا كانت مقلاة واحدة نشطة لأحد المنتجات، فسوف يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر.

1

لتشغيل الوحدة، ادر مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة (A) إلى وضع التشغيل.

السماح لمدة 20 دقيقة للسخانات للوصول إلى درجة حرارة التشغيل. سوف يقرأ شريط الأزرار "تسخين" مع ارتفاع درجة حرارة الوحدة، وسوف يعرض أسماء المنتجات.

(A)



ملاحظة: قم بوضع أغطية المقالي (في حالة استخدامها) وأدخل المقالي في الوحدة.

2

اضغط على جميع أزرار أسهم المقلاة. سوف تعرض شاشات عرض المقلاة اسم المنتج المعين.



إذا لم يتم تعيين أي منتج، فستكون شاشة العرض قائمة وستظهر "----". لن يؤدي الضغط على زر سهم المقلاة إلى تنشيط المؤقت إذا تم عرض "----". سيؤدي الضغط على زر سهم المقلاة عند عرض اسم المنتج إلى بدء دورة التوقيت.

سيتم إضاءة BKFT (الإفطار) أو REG (القائمة العادية) اعتمادًا على قائمة مبرمجة مسبقًا.

5

عندما يضيء أي من المؤقت LED، قم بطهي المزيد من المنتجات. إذا كان مؤشر LED الأحمر يومض، فقم بإزالة المنتج والتخلص منه كما هو محدد.

لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات



تحذير: الأسطح الساخنة



3

حالة مصباح توقيت LED



مؤشرات مصباح توقيت LED

متوقفة (ثابت) = جاهز للمنتج
لون أحمر (وامض) = التخلص من المنتج
لون أخضر (ثابت) = أقدم منتج، استخدم أولاً
لون أخضر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات
لون أصفر (ثابت) = منتج أحدث، استخدم اللون الأخضر أولاً
لون أصفر (وامض) = طهي المزيد من المنتجات

وضع مستقل

4

ضبط عناوين شريط المؤقت.

نظرًا لأن كل صندوق يتم تكوينه بعنوان bin1، سيتم معالجة الشريط السفلي في كل صندوق على bar2. إذا كان هناك شريط علوي في صندوق، فسيتم اعتباره bar3.

تذكر: إذا كانت هناك أشرطة في الجزء الخلفي من الوحدة، فإنها لا تحتاج إلى معالجة منفصلة، فهي تتبع المقدمة.

ملاحظة: نظام التسمية هذا صحيح فقط دون وجود نظام لإدارة المطبخ، في حالة التوصيل مع نظام مثل Kitchen Minder، فهو مختلف. انظر دليل المستخدم للحصول على التفاصيل.

5

لتحقق من عنوان المؤقت، اضغط بالاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE وزر السهم لأسفل. سيتم عرض عنوان المؤقت الحالي في عرض المؤقت في أقصى اليمين.

لتغيير عنوان المؤقت، اذهب إلى الخطوة 6.



6

تغيير عنوان المؤقت، افصل الطاقة عن الوحدة وانتظر 10 ثوان. أعد توصيل الطاقة إلى الوحدة وعلى الفور.

اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE وزر السهم لأسفل حتى تظهر الشاشة

ENTR BAR2 ↓ SET ADDR سوف يومض رقم العنوان مفتاح التشغيل / الإيقاف.



7

استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى العنوان المطلوب. اضغط على الزر ENTER لتخزين العنوان الجديد والعودة إلى وضع التشغيل العادي. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين الإعدادات.

العناوين المتاحة هي: من Bar 2 إلى Bar 9



ملاحظة: يتم ترقيم عناوين الشريط من الأسفل إلى الأعلى

1

اضبط كل عناوين الصناديق على bin1.




عنوان المصنع الافتراضي لجميع الصناديق والمؤقتات هو bin1.

للتحقق من عنوان الصندوق، اضغط مع الاستمرار على زر ACTUAL TEMP و SETPOINT. ستعرض شاشة العرض عنوان الصندوق. الوضع الافتراضي لعنوان جديد هو bin1.

2

لتغيير عنوان صندوق، افصل الطاقة عن الوحدة وانتظر 10 ثوان. أعد توصيل الطاقة بالوحدة واضغط مع الاستمرار على زر ACTUAL TEMP و SETPOINT.



شاشة PROG LED

ملاحظة: استمر في الضغط على الأزرار حتى يتم تشغيل شاشة PROG LED.

3

استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى العنوان المطلوب. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين العنوان الجديد.



العناوين المتاحة هي:
من bin1 إلى bin9، سيتم دائمًا استخدام bin1 عند عدم استخدام Kitchen Minder.

تحديد موقع المنتج (الوضع المستقل)

لتغيير تحديد قائمة لمقلاة محددة بتجويف، استخدم الخطوات التالية:

1

أ. اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE لمدة 6 ثوان.
ستظهر جميع شاشات المقلات PROG. سوف تكون جميع شاشات LED بالأحمر.

ج. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل
للتمرير إلى القائمة المطلوبة.

د. اضغط على الزر ENTER لتحديد
عنصر القائمة.



ب. اضغط على زر سهم المقلاة لتغيير القائمة. سوف يتغير مؤقت شاشة LED إلى الأصفر
وستتغير الشاشة من PROG إلى عنصر القائمة المخصص.

هـ. كرر الخطوات من أ - د كما هو مطلوب لشاشات Pan الأخرى. اضغط على زر شعار
PRINCE CASTLE للخروج من وضع البرمجة.

ملاحظة: يمكن ضبط أحد المقلات على أنها "غير مستخدمة" عن طريق تعيين " - - - " كمنتجها.

ملاحظة: يؤدي تعيين أحد المقلات إلى منتج معين إلى تغيير المقلاة الأخرى في تلك المنطقة تلقائيًا.

2 لإيقاف تشغيل الوحدة، أدر مفتاح التشغيل / الإيقاف (A) إلى وضع
إيقاف التشغيل.



(A)

التنظيف

تحذير: !

قبل إجراء أي صيانة، أدر مفتاح الطاقة إلى
وضع الإيقاف وافصل سلك الطاقة من المقبس
الكهربائي.

تنبيه: !

هذه الوحدة ليست عازلة للماء. لا تنظف بمضخات المياه/الريذاذ النفاث. لا تغمر الوحدة في الماء.
1. قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل سلك الطاقة من المقبس الكهربائي.
2. قم بإزالة جميع المقلات والأغطية. امسح كل الأجزاء والوحدة بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم
المنظف الأخضر سكوتش برايت أو الثلج أو الماء.

ضبط درجة الحرارة (الوضع المستقل)

تحتوي الوحدة على أرفف متعددة، يحتوي كل منها على سخان علوي وسفلي لكل منطقة. تتبع السخانات نقاط الضبط الافتراضية للمنتجات المحددة مسبقاً لكل مقلاة كل سخان لديه مجموعة قابلة للبرمجة من 150 درجة - 275 درجة فهرنهايت (66 درجة - 135 درجة مئوية). استخدم الإرشادات أدناه والخطوات التالية لتعيين درجات الحرارة المضبوطة مسبقاً لكل سخان. **ملاحظة:** ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج، لا يمكن تغيير نقطة الضبط عند الاتصال بمدير المطبخ.


شاشة LED الخاصة بالرف العلوي
سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى تحديد الرف العلوي.

شاشة PROG LED
سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى أن الوحدة في وضع البرمجة.

شاشة LED الخاصة بالرف السفلي
سيتم إضاءة مصباح LED للإشارة إلى أن الرف السفلي تم اختياره.

زر وشاشة LED للحرارة الفعلية
اضغط لعرض درجة الحرارة الفعلية للسخان المحدد. سيتم إضاءة شاشة LED عند عرض درجة الحرارة الفعلية.

زر الإعداد وشاشة LED
اضغط لعرض نقطة ضبط درجة الحرارة للسخان المحدد. سيتم إضاءة شاشة LED عند عرض نقطة ضبط عرض درجة الحرارة الفعلية.



عرض درجة الحرارة
المناطق = A, B, C, D (E, F)
السخان العلوي والسفلي

أزرار الأسهم لأعلى وأسفل
تستخدم مع أزرار أخرى للتمرير بين تحدييدات السخان ودرجة الحرارة.

زر شعار PRINCE CASTLE
اضغط لإدخال تحدييدات درجة الحرارة.



تنبيه:
درجات الحرارة المعروضة هي درجات حرارة السخان ولا تشير إلى درجات حرارة الطعام الفعلية.

ملاحظة: لإعادة ضبط جميع المعايير على إعدادات المصنع، أوقف تشغيل الوحدة، ثم اضغط بالاستمرار على زررين السهمين أعلى وأسفل في نفس الوقت أثناء تشغيل الوحدة مرة أخرى. سيظهر حرف "P" على الشاشة وسيتم إعادة ضبط جميع المعايير على إعدادات المصنع الأصلية.

1

1 يتم استخدام قائمة SET PRODUCT TEMP لتغيير أوقات الانتظار ومدة الطهي الإضافية. اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE، ثم اضغط بالاستمرار على زر ENTER حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة (اضغط لمدة 5 ثوانٍ تقريباً) استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى قائمة PROD BURG Set (ضبط درجة حرارة المنتج).



2

2 اضغط على الزر MENU/ENTER للدخول إلى قائمة البرمجة، يجب أن تظهر الشاشة بعد ذلك SEL TEMP XXXX (وبشير الاختصار XXXX إلى اختصار المنتج). استخدم سهم الأعلى والأسفل للانتقال إلى المنتج المطلوب.



3

3 اضغط على الزر ENTER لتحديد ملف تعريف المنتج المراد تحديثه، ستقرأ الشاشة SET UPR XXXX (حيث XXXX هو المكان الذي يتم فيه عرض اختصار المنتج، و#### هي درجة الحرارة). استخدم سهم الأعلى والأسفل لضبط درجة حرارة السخان العلوي لتلك المنطقة. تأكد نقطة الضبط بالضغط على ENTER



ضبط درجة الحرارة (تابع)

4 ستعرض الشاشة الآن SET LWR XXXX ###s ↑. استخدم سهم الأعلى والأسفل لضبط درجة حرارة سخان السفلي لتلك المنطقة. اضغط ENTER لتأكيد نقطة ضبط درجة حرارة.



5 اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لتخزين هذه نقطة الضبط. كرر الخطوات من 2-5 لكافة ترميزات ملفات التعريف الضرورية.




ملاحظة: يتم عرض نقط الضبط على لوحة العرض الأمامية، ويجب تحديثها وفقاً للمنتج في هذه المرحلة.

معايرة سخانات

4 ضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تتطابق درجة الحرارة المعروضة مع القراءة التي تم الحصول عليها في الخطوة 2. اضغط على زر شعار PRINCE CASTLE لحفظ قيمة درجة الحرارة والخروج من وضع المعايرة.

ملاحظة: على الوحدة 3 x 4، أثناء المعايرة، ستظهر رسالة HOLD على الشاشة. عندما يحدث ذلك، حرر جميع الأزرار حتى تختفي، ثم تابع.



1 استخدم الخطوات التالية لمعايرة أجهزة التسخين الفردية

ضغط على زر السهم الأعلى أو الأسفل حتى يتم اختيار LED الرف المطلوب والسخان العلوي أو السفلي.

ملاحظة: الرجاء السماح بفترة كاف من الوقت لدرجات الحرارة بالاستقرار (حوالي 30 دقيقة) قبل بدء المعايرة.




2 قم بتسجيل قراءة درجة الحرارة داخل الرف بالقرب من مركز سطح كل سخان.

تحذير: الأسطح الساخنة

الرجاء توخي الحذر عند تسجيل قراءات درجة الحرارة داخل الرف.

ملاحظة: استخدام مقياس درجة حرارة مستقل (غير مزود).



اختيار فترة اليوم (الوضع المستقل)

1 اضغط باستمرار على الزر SETPOINT وزر السهم لأسفل لمدة 3 ثوان لتغيير فترة اليوم لتغيير القائمة.


ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

ملاحظة: ستعرض الشاشة #DAY إذا تم تغيير فترة اليوم بنجاح.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل حاوية في الوضع الافتراضي، فسيتم تعيينها بشكل افتراضي إلى فترة اليوم 1 بغض النظر في أي وقت يتم ذلك.



3 اضغط مع الاستمرار على زر شعار PRINCE CASTLE و ACTUAL TEMP لمدة 5 ثوان. النقطتين (:) سوف يضاء مؤشر شاشة LED. درجة الحرارة المعروضة هي درجة حرارة السخان الفعلية التي تحسنتها وحدة التحكم. لمس أي قراءات منقضية، اضغط على الزر SETPOINT.



تغيير الانتظار ومدة الطهي الإضافية (وضع مستقل)

1

يتم استخدام قائمة **SET PRODUCT TIME** لتغيير أوقات الانتظار ومدة الطهي الإضافية. اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى **ENTR** ↓ **PROD TIME** ضبط وقت المنتج.



2

اضغط على الزر **ENTER** وحرره للدخول إلى قائمة ضبط وقت المنتج. ستعرض الشاشة **ENTR** ↓ **BURG TIME**. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير بين قائمة المنتجات. عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديده.



ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لمدة تزيد عن ثابنتين إلى تمرير قائمة المنتجات تلقائيًا لأعلى أو لأسفل.

3

سوف يظهر على الشاشة **90** ↓ **ENTR**.

استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الانتظار المطلوب. عند عرض وقت الانتظار المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لحفظ وقت الانتظار المطلوب.



ملاحظة: لا يمكن تقليل وقت الانتظار إلى أقل من وقت مزيد من الطهي بالإضافة إلى دقيقة واحدة. **ملاحظة:** يتم عرض جميع الأوقات بالدقائق فقط. على سبيل المثال، يتم عرض ساعتين ونصف الساعة كـ 150

4

سوف تظهر على الشاشة **ENTR** ↓ **COOK 03**.

استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى وقت الطهي المرغوب. عندما يتم عرض وقت مدة الطهي المطلوبة، اضغط على الزر **ENTER** لحفظها.



ملاحظة: لا يمكن زيادة وقت الطهي لأكثر من وقت الانتظار، أقل من دقيقة واحدة.

5

ستعرض الشاشة **ENTR** ↓ **BURG TIME**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر. اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** وحرره في أي وقت للخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.



تغيير أسماء المنتجات (الوضع المستقل)

1 يتم استخدام قائمة **EDIT PRODUCT NAME** لتغيير اسم المنتج الافتراضي إلى اسم من اختياراتك. اضغط مع الاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى القائمة **PROD NAME** ↑ ↓ (تحرير اسم المنتج).



ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.
ملاحظة: يتم سرد عناصر القائمة الافتراضية والأسماء في الصفحة 13.

2 اضغط على الزر **ENTER** وحرره للدخول إلى قائمة تحرير اسم منتج. استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير بين قائمة المنتجات. عندما يتم عرض المنتج المطلوب، اضغط على الزر **ENTER** لتحديده. الحرف الأول (في هذه الحالة، B) سيبدأ بالوميض.



3 لتغيير **B** الوامض، استخدم زر السهم لأعلى أو لأسفل للتمرير إلى الحرف / الرقم / الرمز المطلوب. عند عرض التحديد المرغوب، اضغط على زر السهم المقلاة للانتقال إلى الرقم التالي. كرر لجميع الأرقام.



ملاحظة: يؤدي الضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لمدة تزيد عن ثانيتين إلى تمرير قائمة المنتجات تلقائيًا لأعلى أو لأسفل.

4 عند تغيير الأرقام الأربعة، اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الاسم الجديد.

...



5 سوف تظهر على الشاشة **ENTR** ↑ ↓ **PROD NAME**. كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي منتج آخر. اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** وحرره في أي وقت للخروج من وضع البرمجة والعودة إلى وضع التشغيل.



ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على زر **ENTER** لحفظ أي تغييرات، فسوف يعود البرنامج إلى القيم الأصلية.

تغيير مقياس درجة الحرارة (وضع مستقل)

1 يتم استخدام قائمة **SET F / C** لتغيير مقياس درجة الحرارة. اضغط بالاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة. استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للانتقال إلى قائمة **SET F/C XXXX** ↑ ↓ **ENTR** (تحرير اسم المنتج).



2 اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى القائمة. سوف تعرض الشريط **ENTR** ↓ ↑ **SET DEGR F/C** إما **F** أو **C** سيكون وامض.



3 استخدم سهم أعلى وأسفل لتحديد وضع درجة الحرارة المرغوبة (سيقوم الوضع المحدد بالوميض) اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد التحديد. اضغط على زر شعار **PRINCE CASTLE** لتخزين الإعدادات.



ضبط مستوى صوت المنبه (الوضع المستقل)

1 يتم استخدام قائمة **SET VOLUME** لتغيير مستوى صوت المنبه. اضغط بالاستمرار على زر شعار **PRINCE CASTLE**، ثم اضغط بالاستمرار على زر **ENTER** حتى تعرض الشاشة واحدة من قوائم البرمجة الستة. استخدم زر السهم أعلى أو أسفل للتمرير إلى قائمة **SET VOL** ↑ ↓ **ENTR** (ضبط مستوى الصوت).



ملاحظة: ينطبق فقط في الوضع المستقل عند عدم الاتصال بنظام إدارة المنتج.

2 يتم تضمين منبه المؤقت لإصدار صوت بعد اكتمال مؤقت الانتظار. الصوت قابل للتعديل من مستوى 0 إلى 3. بمجرد أن تظهر القائمة على الشريط، اضغط **ENTER** للدخول إلى القائمة


3 قم بالتمرير إلى إعداد مستوى الصوت المطلوب واضغط على **ENTER** للقبول.



عناصر القائمة الافتراضية

منتجات برغر		اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	درجة الحرارة العليا (C)	درجة الحرارة السفلى (C)
3	60	1.7 Burg	60	3	102	92
3	60	ووبر	60	3	102	92
3	45	الذواقة	45	3	102	92
منتجات الدجاج		اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	درجة الحرارة العليا (C)	درجة الحرارة السفلى (C)
3	30	تندر جريل	30	3	90	80
3	90	اوريجنال تشكن	90	3	125	105
6	90	تشكن تندرز	90	6	125	105
3	90	دجاج حار	90	3	125	105
3	40	أجنحة	40	3	125	105
3	40	قطع ناجتس	40	3	125	105
منتجات أخرى		اسم المنتج	وقت الانتظار	طهي المزيد من الأوقات	درجة الحرارة العليا (C)	درجة الحرارة السفلى (C)
3	20	حلقات البصل	20	3	125	105
3	30	سمك	30	3	125	105
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	60		60	3	90	80
3	90		90	3	125	105
3	90		90	3	125	105
3	90		90	3	125	105
3	90		90	3	125	105
3	90		90	3	125	105
3	90		90	3	125	105

مناطق



يتم إعداد جميع تكوينات حاوية مع مناطق، والتي تتوافق مع مجموعة من السخانات التي تعمل معًا للحفاظ على المنتج. يمكن برمجة منتج واحد في كل منطقة.

تم تجهيز أشرطة الموقت بهذه المعلومات. إذا تم تغيير المنتج في إحدى فتحات المنطقة، فسوف تتغير الفتحة الأخرى تلقائيًا إلى هذا المنتج أيضًا.

فترات اليوم الافتراضية

EHB34ACE

EHB24ACE

EHB23ACE

EHB42ACE

D.P. 1

WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 2

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB	HAMB
WHOP	WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 4

FISH	FISH	TG	TG
LONG	LONG	LONG	LONG
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 5

LONG	LONG	TG	TG
FISH	FISH	FISH	FISH
TEND	TEND	TEND	TEND

D.P. 6

SPCY	SPCY	WING	WIND
NUGG	NUGG	NUGG	NUGG
ONIN	ONIN	ONIN	ONIN

D.P. 1

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 2

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 3

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 4

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 5

HAMB	HAMB	HAMB
HAMB	HAMB	HAMB

D.P. 6

WHOP	WHOP	WHOP
WHOP	WHOP	WHOP

D.P. 1

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 2

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 3

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 4

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 5

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

D.P. 6

WING	WING
SPCY	SPCY
NUGG	NUGG
ONIN	ONIN

