

Manual de Operação



Suporte estendido para
manter alimentos aquecidos

Série EHB-CE



CUIDADO: Leia as instruções antes de usar a máquina.

Find language translations of this document at bk.princecastle.com.

bk.princecastle.com. اعثر على ترجمات لغوية لهذا المستند على

Finden Sie Sprachübersetzungen dieses Dokuments unter bk.princecastle.com.

Encuentre traducciones de este documento en bk.princecastle.com.

Trouvez les traductions de ce document sur bk.princecastle.com.

Trova le traduzioni linguistiche di questo documento su bk.princecastle.com.

Znajdź tłumaczenia tego dokumentu na bk.princecastle.com.

Найти языковые переводы этого документа на bk.princecastle.com.

Bu belgenin dil çevirilerini bk.princecastle.com adresinden bulabilirsiniz.

Encontre traduções de idiomas deste documento em bk.princecastle.com.

GARANTIA LIMITADA

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, o fabricante garante que o produto estará livre de defeitos de materiais e de fabricação por um período de três (3) anos a partir da data de instalação original, e esta garantia se aplica tanto às peças de reposição quanto à mão de obra de serviço; não obstante o disposto acima, a data de início da garantia não deverá exceder noventa (90) dias a partir da data de fabricação, independentemente da data real de instalação.

Os componentes da barra de temporizador (timer bar) e os kits associados possuem garantia separada, assegurando que estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação por um período de cinco (5) anos a partir da data de início aplicável da garantia e, após o vencimento do período inicial de três (3) anos da garantia do equipamento, a cobertura será limitada exclusivamente às peças, não incluindo mais a mão de obra de serviço.

Esta garantia está sujeita às seguintes exceções/condições:

- O uso de quaisquer peças não genuínas da Prince Castle anula esta garantia.
- Todo o trabalho será realizado durante as horas normais de trabalho. O custo de horas extras (o valor adicional) será cobrado do cliente.
- Danos causados por descuido, negligência e/ou abuso (por ex., quedas, adulteração ou violação de peças, equipamento danificado no transporte, incêndio, inundação ou atos de força maior) não são cobertos por esta garantia.
- Todos os problemas devidos a operação em tensões diferentes daquelas nas placas de identificação do equipamento não são cobertos por esta garantia. A conversão para a tensão correta é responsabilidade do cliente.
- Este equipamento deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Autorizado Prince Castle ou por um técnico da Prince Castle durante o período de garantia.

AVISO: Este aparelho não deve ser instalado onde o público tenha acesso.

ÍNDICE

Identificação do modelo	2
Especificações do modelo	2
Informações de segurança.....	2
Configurações.....	3
Identificação do produto.....	4
Instalação.....	4
Operação	5
Modo autônomo	6
Ajuste do local do produto (Modo autônomo)	7
Limpeza	7
Ajuste da temperatura.....	8
Calibração dos aquecedores	9
Mudando os tempos de Espera e Preparar mais.....	10
Alteração dos nomes dos produtos.....	11
Alteração da escala de temperatura	12
Ajuste do volume do alarme.....	12
Menu padrão.....	13
Leiautes por zona	13
Partes do dia.....	14
Resolução de problemas	15
Diagnósticos	16
Diagramas elétricos	17


355 EAST KEHOE BLVD. ~ CAROL STREAM, IL, 60188, EUA
TELEFONE: 630-462-8800 ~ CHAMADA GRÁTIS: 1-800-PCASTLE
FAX 630-462-1460 ~ WWW.PRINCECASTLE.COM

PRINCECASTLE
MARION FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERSHIRE HATHAWAY COMPANY

Suporte estendido para manter alimentos aquecidos

Série EHB-CE

Identificação do modelo



Especificações do modelo

<u>ESTILO</u>	<u>Nº DO MODELO</u>	<u>LARGURA</u> <u>(mm)</u>	<u>ALTURA</u> <u>(mm)</u>	<u>PROFUNDIDADE</u> <u>(mm)</u>	<u>PESO</u> <u>(kg)</u>	<u>VOLTAGEM</u>	<u>WATTS</u>
2H X 2W	EHB22ACE	19.7 (500)	11.1 (282)	14.1 (358)	64 lbs. (29.0)	208-240	1252
2H X 3W	EHB23ACE	27.2 (691)	11.1 (282)	14.1 (358)	74 lbs. (33.6)	208-240	1878
2H X 4W	EHB24ACE	33.2 (843)	11.1 (282)	14.1 (358)	97 lbs. (44.0)	208-240	2500
3H X 2W	EHB32ACE	19.7 (500)	18.3 (465)	14.1 (358)	80 lbs. (36.3)	208-240	1600
3H X 4W	EHB34ACE	33.2 (843)	18.3 (465)	14.1 (358)	120 lbs. (54.4)	208-240	3760
4H X 2W	EHB42ACE	19.7 (500)	20.6 (523)	14.1 (358)	94 lbs. (42.6)	208-240	2500

OBSERVAÇÃO: Todos os números de modelos acima referem-se a unidades de dupla face (com barras temporizadoras auxiliares). Para apenas uma face, remova a letra "A"

OBSERVAÇÃO: Para unidades internacionais (fora dos EUA), acrescentar "CE" ao final do número do modelo.

OBSERVAÇÃO: O peso (kg) significa peso bruto.

Informações de segurança



AVISO

Indica informações importantes para o funcionamento adequado da unidade. A não observância pode resultar em danos ao equipamento e/ou lesão corporal grave ou morte.



CUIDADO

Indica informações importantes para o funcionamento da unidade. A não observância pode resultar em danos ao equipamento.

Importante

A Prince Castle se reserva o direito de alterar as especificações e o design do produto sem aviso prévio. Tais modificações não dão ao comprador o direito a alterações, melhorias, adições ou substituições correspondentes em equipamentos previamente adquiridos.


Crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção da unidade não devem

Configurações




EHB22ACE



EHB23ACE




EHB32ACE



EHB24ACE



EHB42ACE




EHB34ACE

Suporte estendido para manter alimentos aquecidos

Série EHB-CE

Identificação do produto



Instalação

1

Remova a unidade da caixa e procure sinais de danos. Se houver danos na unidade:

- avise a transportadora em até 24 horas após a entrega
- guarde a caixa e os materiais da embalagem para fins de inspeção
- entre em contato com seu representante local ou, se comprou diretamente, fale com o Departamento de Vendas da Prince Castle no número 800-722-7853 ou 1-630-462-8800 para providenciar uma unidade de substituição.

OBSERVAÇÃO: Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica apropriada. Todas as conexões elétricas devem estar em conformidade com os códigos locais de eletricidade e quaisquer outros códigos aplicáveis. Se a unidade tiver que ser conectada em rede com outras unidades Prince Castle, consulte a seção Rede de Comunicação CastleNet® neste manual para obter instruções de instalação.

2

Coloque o suporte estendido para manter alimentos aquecidos em uma superfície plana.


Folgas: laterais de 6", 24" dianteira e traseira.

Remova o revestimento protetor azul e/ou branco.

OBSERVAÇÃO: Ao instalar esta unidade, a temperatura ambiente no local de instalação não deve exceder 38°C.

3

Ligue a unidade a uma tomada aterrada com configuração de plugue correspondente.



AVISO:

Todas as conexões elétricas devem estar em conformidade com os códigos locais de eletricidade e quaisquer outros códigos aplicáveis.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço autorizado ou por pessoal igualmente qualificado para evitar uma situação de risco.

Para evitar o risco de choque elétrico, este dispositivo deve ser ligado a equipamentos em estreita proximidade com um condutor de ligação equipotencial. Este dispositivo está equipado com um terminal de aterramento (identificado com o símbolo à direita) para essa



